

## Störungen am Tumbler (häufiges Alarmgeräusch)

Liebe Bewohner\*innen der Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau Arlesheim

Das häufige Alarmsignal des Tumblers tritt meistens dann auf, wenn das Metallgitter hinter dem Filter unten links feucht ist.

Dafür gibt es zwei mögliche Ursachen:

1. Der Filter wurde mit Wasser gereinigt und feucht wieder eingesetzt.
2. Es wird hintereinander viel schwere/nasse Wäsche getumbelert.

Wir bitten Sie daher,

1. den Filter trocken mit der Bürste zu reinigen oder ggf. am Abend feucht zu reinigen und erst morgens trocken wieder einzusetzen,
2. bzw. nach intensivem Gebrauch des Tumblers den Filter inklusive der Plastikklappe dahinter (siehe Foto) zum Trocknen herauszunehmen



3. oder grosse und schwere Wäschestücke (wie Bettwäsche und Jeanshosen) nach Möglichkeit im Trockenraum aufzuhängen.

Vielen Dank!

Der Vorstand